

Enkel monteringsanvisning TAK HAR-01 HAR-02

- Lägg ut alla delar och skruvar mm.
- Placera gummipackningen och sedan Brickan på de små skruvarna.
- Placera taket på det första fästet, se till att sidan med 90 graders takände kommer mot väggen/den vertikala delen av takfästet.
- Sätt i den första skruven närmast väggen/taklistens vertikala del och upprepa på den andra skenan. Dra inte åt helt förrän alla skruvar är monterade.
- Sedan skruven i mitten på båda bågarna, och till sist den framtill.
- Taket är nu klart för montering på vägg. Håll den mot väggen och se till att den är rak och täcker värmepumpen. Markera för hål.
- Använd vid behov de medföljande distanserna.

OBS skruva sista biten med mejsel inte med skruvdragare

Lycka till