


Wifi-modul samt HomeCom Easy



Innehåll

- Ansluta wifi-enheten till det lokala nätverket samt para ihop appen till enheten.
- Driftfunktioner HomeCom Easy.
- Övriga Appfunktioner.
 - Döp om värmepumpen.
 - Larm.
 - Anslut fler värmepumpar till samma app.
 - Radera värmepump från appen.
 - Info, frågor & svar mm.
 - Ändra ort för väderdata.
 - Demoläge.
- Problemlösning

Vid första uppstart av HomeCom Easy, måste Bosch användarvillkor godkännas.




Tryck på "Kom igång" för att para ihop appen med nätverket.

Det finns en "demoversion" för att säljaren ska ha möjlighet att demonstrera funktionerna i appen för kunden.

Denna möjlighet försvinner när man är inloggad.

(för att få tillbaka "demoversion-knappen", måste man logga ut från appen)




Vid första användning så måste ett Bosch-id skapas. Detta görs i detta steg.


Bosch-id skapas snabbt med ett autogenererande mail inom 1 min.

Obs: Detta autogenererande mail kan hamna i skräpposten beroende på inställningarna i ditt mailprogram.

När väl ett Bosch-id har skapats så loggas man in automatiskt.



1. Lägg till enhet.




2. Skanna av wifi-modulens QR-kod.

QR-kod finns med i leveransen av wifi-modul.




3. Välj enhet.

Välj "Climate-serien"



4. Tryck på fjärrkontrollens WLAN-knapp tills WLAN-lampan på värmepumpens inndel blinkar varannan sekund.



Bekräfta att lysdioden blinkar på värmepumpen




5. Välj vilken parningsprocedur.

WPS: Tryck in routerns wps-knapp. Då väljer wifi-modulen automatiskt rätt nätverk.

Manuellt: Här kommer lista upp på tillgängliga nätverk. Välj manuellt vilket trådlöst nätverk du vill använda och skriv in nätverkets lösenord.




6. Avsluta med att hålla in WLAN-knappen på fjärrkontrollen tills två ljudsignaler hörs. Bekräfta och fortsätt.



Bekräfta att de två stegen är gjorda




7. Nu ansluter enheten till internet. Bekräftelsen verifieras med en melodi och WLAN-lampan lyser konstant grönt.




Nu paras din enhet


Driftfunktioner HomeCom Easy



Välj vilken värmepump du vill styra. Fler värmepumpar kan läggas till i appen.




Välj mellan "Värme eller Kyl-drift" och ställ önskad temperatur. Välj fläkthastighet eller Auto-läge för fläkthastigheten.



Värmedrift

Ställ önskad temperatur.


Välj önskad fläkthastighet.




Kyl-drift

Fläkthastighet Auto innebär att fläkten reglerar automatiskt efter behov.

Stäng av värmepumpen.



På



Av

Endast inndelens fläkt samt plasmakluster- luftrengöring för cirkulation och rengöring av ineluften.




1. Börja med att stänga av värmepumpen.

3. Starta inndelen.

2. Välj sedan "Enbart fläkt"-knappen.




4. Välj önskad fläkthast.

Ändra luftflöde horisontellt.




Ändra luftflöde vertikalt.


Vertikalt luftflöde Auto innebär att det intelligenta ögat är aktivt.
Obs: Endast Climate 9100i.



Underhållsvärme 10°C.



Starta värmepumpen i värmedrift.
Välj sedan "Alternativ"



Aktivera


Auto-läge.

I Autoläge väljer värmepumpen automatiskt värme eller kyla genom att jämföra rumstemperaturen och utetemperaturen. Värmepumpen väljer därefter rumsbörvärde (se nedan tabell).


Obs: Värmepumpen växlar inte automatiskt mellan kyla och värme utan memorerar det driftläge den startades i och bibehåller detta läge.





Lägen och temperaturinställningar




Övriga funktioner



Anpassa (byt namn på din enhet)




Välj "Penn-symbolen" för namnbyte.



Döp om vald värmepump till önskat namn.

Larm (notifieringar)

Obs: Både larm och varningar syns i appen.




Larm eller varning


Larm som blockerar värmepumpen visas med "AV" i notisfältet.

Varningar indikeras utan att värmepumpen stannar.

Obs: Varningsnotiser skall tas bort vid nästa app-uppdatering.




Larm-notis som blockerar kompressorn




Varnings-notis. Ej blockerande

Anslut fler värmepumpar till samma APP.




Välj "Lägg till enhet" och gå igenom anslutningsprocessen för att para ihop ny värmepump.


Radera enhet (värmepump) från appen.



Välj Enheter.




Välj den enhet som skall raderas.




Välj "Radera enhet".



Fabriksåterställ wifi-modulen i värmepumpen. Lämpligt när tidigare användare skall raderas.






Välj Enheter.




Välj den enhet som skall fabriksåterställas.




Info (villkor, kontakt, juridiska villkor mm)



Hjälp (vanliga frågor & svar)




Ändra ort för "Väderinformation"



Välj "Penn-symbolen" för platsbyte.



Sök efter önskad ort och välj orten.





Väder-info visas nu på vald ort.

Demoläge

Demoversionen av HomeCom Easy används med fördel vid införsäljning och/eller för att visa kunden appens funktioner.

Obs: Demoläge blir endast synligt då man är utloggad från appen.



Problemlösning

Säkerställ att Wifi-lampan på värmepumpens innedel lyser konstant grönt. Blinkar den eller inte lyser alls saknas kontakt med routern i hushållet.

Obs: Lyser wifi-lampan konstant grönt kan vi konstatera att vår värmepump har kontakt med routern. Saknas ändå kommunikationsmöjligheter via appen så har det **inte** med vår utrustning att göra. Då är det internetanslutning på andra sidan routern som bråkar.

Felkod 24 (-0):

Wifi-modulen har kontaktproblem med innedelens kretskort. Kontrollera kontakten i båda ändar och att kablaget inte är trasigt.

Felkod 24 (-1):

Uppkopplingsfel mot det lokala nätverkets router. Kontrollera kundens wifi-lösenord.

Nollställ larmloggen i värmepumpen. Stäng av värmepumpen och tryck in AUX-knappen på innedelen i 10-15 sek (ignorera eventuella pip).

